

ALFA AIP-W610

Připojení AP

1. PC připojte ethernetovým kabelem do LAN portu přístupového bodu (AP)
2. Po připojení zdroje nechte AP nabootovat, což trvá přibližně 25s.
3. Správnou funkci indikují 3 LED diody:
 - Power
 - WLAN
 - LAN
4. Základní nastavení zařízení je následující:
 - IP adresa: 192.168.1.1
 - síťová maska: 255.255.255.0
 - DHCP server: zapnutý
5. Ujistěte se, že ve vlastnostech připojení Vašeho PC máte nastavenou adresu z rozsahu 192.168.1.2 – 192.168.1.255, maska podsítě 255.255.255.0.

Konfigurace zařízení

6. Do Vašeho prohlížeče zadejte adresu 192.168.1.1. Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Základní (tovární) přístupové údaje pro připojení jsou:
 - User Name: admin
 - Password: admin
7. V okně TCP/IP settings zvolte, zda je AP přidělena adresa automaticky (DHCP enable), nebo má svou (DHCP disable) - výchozí nastavení. V této záložce dále můžete konfigurovat IP adresu AP, klonování MAC adresy, DHCP server, případně porty WAN a LAN, apod.
8. V okně wireless settings se konfiguruje:
 - Mód zařízení – AP/client/bridge (WDS)/repeater(WDS)
 - SSID (název sítě)
 - Vysílací kanál
9. V Show active clients, pak jsou vidět asociovaní klienti
10. V záložce security nastavte zabezpečení Vaší sítě dle instrukcí od poskytovatele připojení.
11. V případě nedostupnosti zařízení na výchozí adrese nebo jiného problému v komunikaci mezi LAN portem a PC stiskněte na zadní straně zařízení tlačítko reset po dobu 10 vteřin. Tímto změníte všechny hodnoty do výchozího (továrního) nastavení.